

Snabbguide SRT326i Personlarm

SRT3260500A19_QG_SV_STD

Slå på/av



Tryck ner on/off-knappen i fem sekunder.

Personlarmet vibrerar och börjar sättas på eller stängas av.



Larma



Tryck ned larmknappen och håll den nedtryckt till personlarmet vibrerar.

Personlarmet vibrerar kort så fort larmet registrerats.



Ljudsignal

Om SIM-kortet hamnat ur position kan enheten ljuda. Stäng av enheten, ta ut och stoppa i SIM-kortet på nytt och sätt på enheten.

Laddningsuttag →

Plats för SIM-kort →



- On/Off
- Samtal
- Timer
- Man down

Statuslampor

GSM-status

Blinkar (röd)

Söker efter GSM-nätet.

Blinkar (grön) långsamt

Inloggad på GSM-nätet.

Blinkar (grön) snabbt

Samtal pågår.

Släckt

Personlarmet är antingen avstängt eller i vänteläge.

MD

MD-status

Släckt

Mandown ej aktiv.

Blinkar (gul)

Mandown är aktiverat.

TMR

RF

TMR-/RF-status

Blinkar (grön)

Personlarmet har kontakt med en radiotagg.

Släckt

Personlarmet saknar kontakt med radiotagg. Timerlarm ej aktiv.

Blinkar (gul)

Timerlarm är aktiverat.

Blinkar (grön/gul)

Personlarmet har kontakt med en radiotagg. Timerlarm är aktiverat.

Laddstatus (PWR)

(utan laddare i)

Blinkar tre gånger var 15:e sekund

Personlarmet är på och visar med tre blinkningar batteriets laddning. Mycket bra batterinivå

● grön ● grön ● grön

Bra batterinivå

● grön ● grön ● röd

Lägre batterinivå

● grön ● röd ● röd

Dålig batterinivå

● röd ● röd ● röd

Blinkar ihållande, omväxlande grönt och rött
Personlarmet håller på att stängas av.

Ladda (Laddställ)

Placera enheten i laddstället.

Ladda (USB)

Lyft gummi-fliken som täcker laddningsuttaget. Skjut in laddaren i laddningsuttaget.



Laddstatus (PWR)

(med laddare i)

Blinkar varannan sekund (grön)

Personlarmet är på och laddning pågår.

Blinkar varannan sekund (röd)

Personlarmet är avstängt och laddning pågår.

Lyser fast (grön)

Personlarmet är på och batteriet är fulladdat.

Lyser fast (röd)

Personlarmet är avstängt och batteriet är fulladdat.

Blinkar ihållande, omväxlande grönt och rött
Personlarmet håller på att stängas av.

Laddtider

Vid första laddningstillfället bör enheten laddas minst 4 timmar. När enheten är urladdad är uppladdnings-tiden minst 4 timmar. Enheten bör laddas varje dygn.