



SRT3410200A01\_PB\_SV\_STD 1.1

# SRT341

SRT341 är en spårningsenhet för fast fordoninstallation och är utvecklad för hantering av komplexa larmförfaranden.

## Användningsområden

SRT341 kan kopplas till fordonets interna larm. Går larmet så väcks enheten och larmar externt till en server eller i form av ett SMS. Används dessutom en spårningstjänst så går det att följa fordonet i realtid.

SRT341 kan användas för miljö- och larmövervakning i såväl fordon som fastigheter genom anslutning till t ex temperatur-, fukt och IR-sensorer. Den kan även kontrollera extern utrustning med hjälp av interna reläer.

## Larmhantering för nödsituationer

SRT341 är utvecklad för att kunna hantera komplexa larmförmedlingsprocedurer. Den kan installeras i fordonet tillsammans med en alarmknapp.

Precis som hos övriga larmprodukter i SRT:s produktflora skickas vid larmsituation ett meddelande med information om din position och identitet till din förvalda larmmottagare/larmcentral. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp. Om SRT341 är ansluten till högtalare och mikrofon så kan larmcentralen lyssna med i händelseförloppet och kommunicera med den nödställda. Detta möjliggör snabb respons och tillkallande av lämpliga hjälpinsatser. SRT341 är kompatibel med samtliga Sveriges större larmcentraler.

- Inbyggd skak- och rörelsedetektering
- 4G med VoLTE (Voice over LTE) och 2G GSM/GPRS/EDGE
- Nano-SIM (4FF)
- Anslutning för externa GSM- och GNSS-antenn
- 99 kanalers simultan GPS/GLONASS/Galileo-mottagare
- Anslutning till högtalare och mikrofon
- Anslutning till IR-sensor, tempsensor, fuktsensor, magnetslinga m m
- 9-36 VDC-matning med inbyggd batteribackup
- Mått 95x77x30 mm

## Höghastighetsdata och kartspårning

SRT341 kommunicerar via 4G-nätet (med möjlighet till GSM-backup), vilket innebär högre hastigheter vid dataöverföringar, bättre nätverkstäckning och ökade möjligheter att använda SRT341 i realtidsapplikationer. SRT341 kan kopplas mot ett flertal olika spårningsapplikationer.

## Externa anslutningar

SRT341 har ett flertal anslutningsmöjligheter för extern utrustning. Utöver anslutning till en alarmknapp har SRT341 nio digitala ingångar som kan kopplas till en rad olika externa utrustningar och sensorer. SRT341 har även stöd för två

reläutgångar samt två analoga ingångar för anslutning till sensorer med analoga ut signaler.

## Omfattande rapporteringsmöjligheter

SRT341 kan skicka sina rapporter simultant till upp till 3 persistenta TCP-mottagare, upp till 10 icke-persistenta TCP/UDP-mottagare och upp till 10 SMS-mottagare. Rapportformat är valbart för varje mottagare och fullt kompatibla med SRT:s övriga larmprodukter.

## Tillbehör

GSM/4G-antenn, GNSS-antenn, alarmknapp, kablage, högtalare, mikrofon, IR-sensor, fuktsensor, temperatursensor.

## Kontakt

Tel: +46 (0) 8 620 29 60

E-post: [sales@srt.se](mailto:sales@srt.se)

Hemsida: [www.srt.se](http://www.srt.se)